

SOMMAIRE

- 3 Consignes de sécurité
- 3 Matériel et Configuration nécessaire
- 4 Contenu de la boîte
- 5 Aperçu du produit
- 8 Branchements
- 11 Configuration
- 13 Fonctionnalités de base
- 17 Fonctionnalités avancées
- 19 Dépannage

Speechi vous remercie, et vous félicite, d'avoir choisi le visualiseur SPE-VI-401. Avant de l'utiliser, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel et à le conserver pour vous y référer ultérieurement.



Attention

Avant d'utiliser le visualiseur SPE-VI-401, lisez les « Consignes de sécurité ».

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1. Ne regardez pas directement la lumière LED, cela pourrait entraîner une gêne oculaire.
- 2. Déplacez le visualiseur uniquement en le portant par la base. Ne soulevez jamais le visualiseur par le bras ou la tête.
- 3. Gardez toujours une main sur la base du visualiseur lors du réglage du bras et de la tête.

MATERIEL ET CONFIGURATION NECESSAIRE

Le visualiseur SPE-VI-401 fonctionne sur tout écran équipé d'une entrée HDMI ou VGA ou sur tout ordinateur (Windows, Mac) avec le logiciel Eye Present via un port USB 2.0 (minimum).

CONTENU DE LA BOÎTE

Assurez-vous que les éléments suivants sont inclus dans l'emballage de votre visualiseur SPE-VI-401. Si un élément quelconque est manquant, contactez votre revendeur.

Visualiseur



APERCU DU PRODUIT



- 1. Caméra
- 2. Lumière LED
- 3. Haut-parleur
- 4. Microphone
- 5. Récepteur du signal de la télécommande
- 6. Panneau de contrôle
- 7. Entrée HDMI
- 8. Fente Carte SD

- 9. Entrée VGA
- 10. Fente Antivol
- 11. Récepteur du signal de la télécommande
- 12. Alimentation
- 13. Port USB
- 14. Sortie VGA
- 15. Sortie HDMI

Panneau de contrôle



ዓ	Marche / Arrêt
C	Rotation de l'image 180°
	« Figer » l'image à l'écran ou mettre en « Pause » la vidéo
	Capturer l'image
	MENU
Ħ	Boutons directionnels
Q	Zoom -
Ð	Zoom +
[AF]	Mise au point automatique

PC	PC
O	Ajuster la luminosité de l'image
쑸	Allumer / Eteindre la lumière LED et ajuster la luminosité
Ď,	Enregistrer un film
	Lire les photos et vidéos enregistrées
CUTUT HDMI— II I—VGA	Permuter sorties VGA / HDMI

Télécommande

Bouton	Fonction	Bouton	Fonction
¢	Luminosité	⊲ ↓	Ajuster la zone « Surlignée » / « Masquée »
	Marche / Arrêt	@	Sélectionner la couleur du cadre de la zone surlignée / masquée
II	Geler l'image / Pause	VGA	
ICON	Montrer/cacher les icônes		Sorties VGA / HDMI
	Menu		Image dans l'image *Permet
	Lire les photos et vidéos enregistrées		d'afficher une image dans un cadre tout en conservant à l'écran l'image projetée par le visualiseur
U	Rotation de l'image (180°)		
	Sélectionner / Ajuster		
)Ú	Filmer		
0	Photographier		
Q/Đ	Zoom - / +		
æŝ	Mise au point automatique		
[-]/[+]	Mise au point manuelle - / +		
Ø	Zoom numérique 2x		
	Fonction Surligner (activée / désactivée)	Utilisez	la télécommande infrarouge à
	Fonction Masquer (activée / désactivée)	proximi	té du visualiseur.
₩ <u>-</u> <u></u>	Fonction Macro (activée /	 Utilisez deux piles AAA. Respectez le ser polarité des piles. N'utilisez pas de nouvelles et d'ancienne piles ensemble. 	
		Ne mél	angez pas des piles de différents

types.

BRANCHEMENTS



Etape 1 / Branchez l'adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant (100V~240V).

Etape 2 / Branchez les câbles composants selon l'écran de projection

	Port du visualiseur	Câble	Ports de l'écran	Port de l'ordinateur
VCA	Sortie VGA		Entrée VGA	
VGA	Entrée VGA			Sortie VGA
	Sortie HDMI		Entrée HDMI	
	Entrée HDMI			Sortie HDMI
USB	Sortie USB		Entrée USB	Entrée USB

Sans ordinateur : connexion directe à un écran ou à un projecteur

Connexion via Sortie VGA

Branchez le câble VGA pour raccorder votre téléviseur ou projecteur à votre visualiseur.

Ou connexion via Sortie HDMI

Branchez le câble HDMI pour raccorder votre téléviseur ou projecteur à votre visualiseur.



Avec un ordinateur

Connexion via Sortie USB

Branchez le câble USB pour raccorder votre ordinateur à votre visualiseur.

Appuyez sur le bouton MENU (I), puis sélectionnez « Connexion USB ».

Choisissez « Disque » pour connecter le visualiseur à l'ordinateur.

Choisissez « PC Cam » pour utiliser le visualiseur comme une webcam.

Copier les fichiers sur votre ordinateur

Les fichiers vidéo sont enregistrés au format AVI et sont nommés CLIPxxxx.avi. Avant de pouvoir visualiser les vidéos enregistrées sur votre ordinateur, vous devez avoir préalablement installé un lecteur de vidéos sur votre ordinateur.

- 1. Allumez le visualiseur.
- 2. Connectez-le à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- 4. Puis, vous pouvez voir les images enregistrées sur votre carte SD sur votre ordinateur depuis le logiciel Eye Present ou en copiant et collant les images directement sur votre ordinateur.

Utiliser le visualiseur comme Webcam

1. Connectez le visualiseur sur votre ordinateur. Allumez votre ordinateur, puis branchez le câble USB à l'ordinateur.

Basculez le visualiseur en mode PC Cam

Connectez l'autre partie du câble USB au visualiseur. Allumez le visualiseur, appuyez sur la touche « MENU », puis « Paramètres », « Connexion USB », sélectionnez « PC CAM »(), et appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.

2. Lancez la webcam.

Dès que le visualiseur a été détecté par votre ordinateur, vous pouvez utiliser le mode Web Cam de votre visualiseur.

Basculer entre le contenu affiché sur votre ordinateur et l'image projetée par votre visualiseur

Il est possible de basculer directement entre le contenu de votre ordinateur et l'image projetée par votre visualiseur.

- 1. Branchez votre ordinateur au port VGA IN du visualiseur à l'aide du câble VGA.
- 2. Puis branchez un autre câble VGA au port VGA OUT du visualiseur, et l'autre extrémité du câble VGA au port VGA de votre écran ou de votre vidéoprojecteur.
- 3. Appuyez sur la touche ^(PC)située sur le panneau de contrôle de la base du visualiseur pour basculer entre le contenu de votre ordinateur et l'image projetée par votre visualiseur.



Résolution de sortie et ratio d'aspect

Diverses résolutions de sortie sont disponibles, elles dépendent des paramètres de sortie et du ratio d'aspect (cf. tableau ci-dessous).

Sortie	Ratio d'aspect	Résolution	Fréquence verticale
NOA	4.0	1024 x 768	50 / 00 11
VGA	4.3	1600 x 1200	50 / 60 Hz
номі	10-0	1280 x 720	50 / 60 H-7
	16:9	1920 x 1080	507 00 HZ

CONFIGURATION

Rotation de la lentille

Tournez la lentille pour pivoter l'image de 90°.



Lampe LED

La lampe LED permet d'obtenir une meilleure exposition lors de l'utilisation du visualiseur dans un environnement sombre.

1. Appuyez sur le bouton δ situé sur la base du visualiseur pour allumer ou éteindre la lampe.

2. Ajustez l'intensité de la lumière en appuyant sur le bouton



Sortie VGA ou HDMI

Appuyez sur le bouton OUTPUT situé sur la base du visualiseur pour choisir le type de sortie VGA ou HDMI.



Bras flexible

Le bras flexible est conçu pour s'adapter à différentes zones de travail.



Zone de travail



42 cm



Hauteur max. 18 cm Zone de travail max. (42 x 29,7 cm)

FONCTIONNALITES DE BASE

- 1. Appuyez sur le bouton MENU () sur la télécommande ou sur le panneau de contrôle.
- 2. Appuyez sur les boutons (**A** ou **V**) pour basculer entre les onglets.

3. Appuyez sur le bouton OK (-) de la télécommande ou sur le panneau de contrôle pour sélectionner ou afficher les réglages.

4. Utilisez les boutons (▲ ou▼) pour ajuster les réglages.

5. Appuyez sur le bouton OK (-) de la télécommande ou sur le panneau de contrôle pour activer de nouveaux réglages.

6. Appuyez sur le bouton MENU () de la télécommande ou sur le panneau de contrôle pour sortir du MENU.

Menu en mode Aperçu à l'écran

Fonction	lcône	Option	Description
Luminosité	0	-	Utilisez les boutons directionnels pour foncer ou éclaircir l'image
	1	Graphique	Améliore les teintes des images ou des chiffres
Effet	Abe 1	Texte	Améliore les teintes des documents texte, des lignes et caractères, des sujets en N&B
	B	Noir et Blanc	Transforme les images en noir et blanc. Les images sont plus lisibles en N&B
		Négatif	Transforme les images en négatif.
	S	Esquisse	Transforme les images en dessin
	AWB	Auto	
		Fluorescent	Choisissez le mode le plus adapté à votre
Balance des blancs		Tungstène	environnement.
		Personnalisé	
Zoom rapide	Q	2x / 4x	Zoomer 2x ou 4x
		Normal	Mode standard (de 25 cm à l'infini)
Mise au point		Macro/ Microscope	Pour les gros plans ou lors de la connexion à un microscope

Fonction		lcône	Option	Description
Taille de l'image		8M	0,8M / 2M / 5M / 8M	Sélectionnez la résolution de l'image
	Mode	HQ	Photo	Photographie l'image à l'écran
	Vidéo	HFR	Vidéo	Mode film
	Bip		On / Off	Activer / Désactiver le bip sonore
-	Fréquence	50/60	50Hz / 60Hz	Régler la fréquence de scintillement sur 50Hz ou 60 Hz selon la fréquence standard de votre alimentation locale.
	Mode USB	×	Off	Désactiver l'USB
Díalas a		III C	Disque	Sélectionner le « Disque » pour accéder au disque dur
Reglages		0	Webcam	Sélectionner la « Webcam » pour accéder à la Webcam
	Sortie	HDMI	720p / 1080p	Résolution de sortie
	VGA	VGA	XGA / UXGA	nesolution de solite
	Horloge	\bigcirc	-	Régler de la date et l'heure
	Langue	AB	-	Sélectionner la langue
	Formater	B	Oui / Non	Formater la carte mémoire. Tous les fichiers seront supprimés.
	Réglages par défaut	RESET	Oui / Non	Restaurer les paramètres par défaut. Les réglages actuels seront supprimés

Menu en mode Lecture

Fonction	Icône	Option	Description
Supprimer	1	Oui / Non	Supprimer le fichier actuel
Supprimer Tout		Oui / Non	Supprimer toutes les images stockées dans la carte mémoire
Diapositive		On / Off	Démarrer / Arrêter le diaporama
Infos Fichier	INFO	-	Voir le titre, la date, la taille et la durée de l'enregistrement du fichier

Réglage de la luminosité

1. Appuyez sur le bouton LUMINOSITE sur le panneau de contrôle (\bigcirc) ou sur la télécommande

2. Utilisez les boutons (◄ou►) sur le panneau de contrôle pour augmenter ou diminuer le niveau de luminosité.

Réglage du Zoom

Utilisez les boutons \bigoplus / \bigoplus pour zoomer l'image à l'écran.

Mise au point

Mise au point automatique

Appuyez sur le bouton AF ([AF]) pour faire la mise au point automatique. Cette fonction permet une mise au point automatique ponctuelle.

Mise au point manuelle

Appuyez sur les boutons ([-] / [+]) sur la télécommande pour gérer la mise au point manuelle.

Feuille antireflet

La feuille antireflet est un plastique transparent qui permet de réduire la brillance d'un objet ou d'une surface à projeter. Il suffit de placer la feuille antireflet au-dessus de l'objet brillant ou de la surface brillante pour réduire la réflexion de lumière.

Insérer ou éjecter une carte SD /SDHC (carte non fournie)

1. Insérez une carte mémoire (SD/SDHC/MMC/MMC 2.0) avec l'étiquette vers le haut jusqu'à ce qu'elle atteigne l'extrémité de la fente.

2. Lorsque la carte a été correctement insérée, l'icône () apparaît à l'écran et la mémoire interne devient inaccessible.

3. Pour éjecter la carte, appuyez sur la carte mémoire pour la libérer et retirez la délicatement.

Lorsque vous utilisez une nouvelle carte mémoire, il est recommandé de la formater avec le visualiseur.

N'éteignez pas le visualiseur lors du formatage de la carte SD.

Si aucune carte mémoire n'est introduite dans le visualiseur, tous les fichiers seront enregistrés dans la mémoire interne.

Enregistrer une vidéo / Prendre une photo

1. Choisissez le mode de capture Vidéo ou Photo et la résolution d'enregistrement.

2. Choisissez le type de mise au point selon la distance entre le visualiseur et l'objet à capturer : Mode normal de 3 cm à l'infini (zoom 1x) ; 30 cm à l'infini (zoom 17x)

Mode Macro 🧐 moins de 3 cm. Utilisez le bouton zoom pour zoomer l'image projetée à l'écran.

3. Appuyez sur la touche () pour démarrer un enregistrement vidéo et appuyez de nouveau sur la touche () pour arrêter l'enregistrement.

4. Appuyez sur la touche () pour prendre une photo.

La résolution des photos ou vidéos est différente selon la sortie utilisée.

Sortie	Résolution	Résolution des photos	Résolution des vidéos
VGA	XGA	1024 x 768	1024 x 768
НОМІ	720P	1280 x 720	1280 x 720
	1080i	1920 x 1080	1920 x 1080

Visionner les photos ou vidéos enregistrées

Appuyez sur la touche () pour accéder aux vidéos et photos enregistrées. La dernière photo ou vidéo enregistrée sera jouée. Utilisez les boutons Haut et Bas pour choisir les fichiers.

FONCTIONNALITES AVANCEES

Fonction Surligner

1. Utilisez la fonction Surligner pour mettre en avant une partie de l'image.

2. Appuyez sur le bouton Surligner () de la télécommande, et utilisez les boutons directionnels pour déplacer la zone à mettre en avant.

Fonction Masquer

1. Utilisez la fonction Masquer pour cacher une partie de l'image.

2. Appuyez sur le bouton Masquer() de la télécommande, et utilisez les boutons directionnels pour cacher une partie de l'image.

Appuyez sur le bouton () de la télécommande et utilisez les boutons directionnels pour ajuster la taille de la zone à surligner ou masquer.

Appuyez sur le bouton ^(CP) de la télécommande et utilisez les boutons directionnels pour modifier la couleur des caches.

Fonction Image dans l'image (PIP)

1. Appuyez sur le bouton Image dans l'image (PIP) (
) sur la télécommande pour afficher (sur un quart de l'écran) une image fixe enregistrée tout en conservant l'image diffusée en direct par le visualiseur.

2. Utilisez les boutons directionnels pour changer les images fixes.







Connecter un microscope

Regardez en détail des objets minuscules en connectant le visualiseur à un microscope.

- 1. Réglez le microscope et centrez l'objet que vous souhaitez visualiser.
- 2. Choisissez l'adaptateur approprié à fixer sur le visualiseur.

3. Les adaptateurs fournis se fixent sur les œilletons des microscopes de 28 mm, 31 mm, 33 mm, et 34 mm de diamètre.

Pour les œilletons de 33 mm et 34 mm de diamètre, seul l'adaptateur pour microscope avec un diamètre de 28 mm ou 34 mm est nécessaire.

Pour un œilleton de 28 mm de diamètre, insérez l'adaptateur 28 mm dans l'adaptateur pour microscope.

Pour un œilleton de 31 mm de diamètre, insérez l'adaptateur 31 mm dans l'adaptateur pour microscope.



4. Montez ou retirez l'adaptateur de microscope de la lentille.

5. Passez en mode Macro.

Appuyez sur le bouton MENU (), puis sélectionnez (), puis Macro,



Ou appuyez sur le bouton Macro (*2) de la télécommande.

6. Connectez le visualiseur avec le microscope.

Si l'image est floue, réglez la mise au point du microscope.

Appuyez sur le bouton AF () pour une mise au point automatique ou utilisez le bouton de mise au point manuel de la télécommande pour affiner la mise au point.

DEPANNAGE

Lors de l'utilisation du visualiseur			
Problème	Cause	Solution	
Le visualiseur est hors tension	L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché à la prise murale. Le câble n'est pas correctement relié au visualiseur	Rebranchez l'ensemble des câbles	
Le visualiseur ne prend pas de photos et n'enregistre	Plus d'espace disponible sur la mémoire	Libérez de l'espace disponible sur la carte mémoire ou sur la mémoire interne	
pas de vidéos	La carte mémoire est protégée en écriture ou verrouillée	Déverrouillez la carte mémoire	
	Le visualiseur n'est pas correctement branché à l'appareil de projection	Rebranchez tous les câbles qui relient le visualiseur à l'appareil de projection	
Aucune image n'apparaît à	La sortie vidéo sélectionnée n'est pas correcte	Sélectionnez le bon port de sortie VGA / HDMI	
l'ecran	La résolution de sortie n'est pas supportée par l'appareil de projection	Réglez la résolution de sortie afin qu'elle soit supportée par l'appareil de projection	

Lors de l'utilisation du visualiseur				
Problème	Cause	Solution		
L'image est floue	La distance entre l'objet et le visualiseur est probablement	Activez la mise au point automatique ou faîtes la mise au point manuellement		
	trop proche	Si la distance est inférieure à 20 cm, passez en mode Macro		
L'image est inversée Le document / objet n' pas correctement place		Utilisez le bouton [0] pour retourner l'image		
L'image est figée	La caméra est réglée sur la fonction Geler [Ⅲ]	Appuyez sur le bouton Geler [III] pour désactiver ce mode		
	Piles hors-services	Remplacez les piles AAA de la télécommande		
La télécommande ne fonctionne plus	Un objet bloque la réception du signal situé niveau du récepteur du visualiseur	Déplacez l'objet situé devant le récepteur du signal du visualiseur		
	La télécommande est trop éloignée du visualiseur	Rapprochez-vous du visualiseur lorsque vous utilisez la télécommande		
Le message suivant apparaît à l'écran : « Erreur de mémoire » ou « Erreur	Le format de la carte mémoire n'est pas compatible avec le visualiseur	Remplacez la carte mémoire par une carte mémoire compatible		
carte ». Ou la carte mémoire ne peut pas être lue	La carte mémoire est corrompue	Utilisez la fonction « Formater » pour formater la carte		

Lors de l'utilisation du visualiseur			
Problème	Cause	Solution	
Les images et vidéos ne peuvent pas être supprimées. Le visualiseur ne les retrouve pas sur la carte mémoire	Les fichiers perdus sont enregistrés dans la mémoire interne	Çela peut se produire lorsque vous avez insérez une carte mémoire après la prise de photos ou de vidéos. Vous pouvez accéder à ces fichiers après avoir retiré la carte mémoire	
Je ne peux pas regarder les vidéos sur mon ordinateur	Le logiciel n'est pas installé sur votre ordinateur	Installez le logiciel sur votre ordinateur	
L'écran de projection n'affiche pas les images après avoir connecté le visualiseur	Le visualiseur n'est pas correctement branché	Rebranchez les câbles à nouveau	
L'image est bruitée lors de la visualisation des images sur mon ordinateur	Le réglage de la fréquence ne correspond pas à la norme du pays où vous résidez	Réglez les paramètres de la fréquence.	

Support Client et Service Après-vente

Si la rubrique Dépannage ne résout pas votre problème, n'hésitez pas à nous contacter par email <u>support@speechi.net</u>.

Déclaration de conformité FCC (Classe A):

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue; y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration FFC :

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites de la classe

A des appareils numériques, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses propres frais.

Déclaration de conformité (Communauté Européenne) :

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates.

Le symbole ci-contre indique que ce produit ne doit pas être mis à la décharge municipale. Au lieu de cela, vous devez disposer les déchets d'équipements en les déposants à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



