




Installation rapide de la fonction interactive du

Vidéoprojecteur interactif SPE-400W-I-P



Prérequis installation

L'installation de la fonction interactive suppose que vous avez préalablement installé le vidéoprojecteur.

Prérequis système

Système d'exploitation :

Microsoft Windows XP (SP3) / Windows 7 (32/64 bits) / Windows 8.1 (.NET Framework 4.0 doit être installé) / MAC OS X (10.7~10.10)

CPU : Intel® Core™ i3 ou plus


Mémoire : 2GB

Installation du pilote sous Windows

(Mac : voir le guide d'installation détaillée sur le CD).




Insérer le CD-ROM du Manuel de l'utilisateur dans le lecteur de CD. Ouvrir le dossier "Logiciel LightPen pour Windows" sur le CD-ROM. Double-cliquer sur "Setup.exe". Cliquer sur «SPDriver».




Suivre le processus d'installation.

Mode de fonctionnement



Ouvrir "TouchCalibration"




Cliquer sur "Mode de fonctionnement". Choisir "Mode stylet" (le mode tactile est sélectionné par défaut).

Réglage de la zone tactile



Réglage automatique ou manuel de la zone tactile pour plus de précision.

Calibration




Calibration automatique ou manuelle pour un meilleur niveau de précision.




Installation rapide de votre logiciel pour *Vidéoprojecteur interactif* SPE-400W-I-P

Installation du logiciel LightPen-Dual pour Windows

(Mac : voir le guide d'installation détaillée sur le CD).




Insérer le CD d'installation. Ouvrir le dossier « Logiciel LightPen pour Windows », double cliquer sur Setup.exe. Cliquer sur « LightPen-Dual ».



Suivre le processus d'installation.

Description de la barre d'outils



- Retour au mode souris
- Feutre rouge
- Feutre vert
- Feutre bleu
- Surligneur
- 1. Mode dessin
- Epaisseur et couleur du trait
- Gomme
- Gomme générale
- Efface toutes les annotations
- 2. Mode Dual « 2 crayons »
- 3. Mode Tableau blanc
- Page suivante
- Page précédente
- 4. Mode édition
- Clavier
- Quitter



1. Mode dessin

Formes prédéfinies



2. Mode Dual « 2 crayons »

Gère les 2 crayons en même temps sur l'écran

soit sur tout l'écran,

soit dans des parties séparées de l'écran.



3. Mode Tableau blanc

L'icône permet d'afficher un fond de tableau blanc et de paramétrer le fond de tableau.



4. Mode édition

Sélection d'un objet (agrandir, réduire)

Rotation d'un objet

Impression de la page

Annuler la dernière opération

Recommencer la dernière opération

Fonction spot

Fonction rideau

Barre d'outils horizontale / verticale

Barre d'outils à droite / à gauche



Barre d'outils PowerPoint

(pour les outils PowerPoint, voir le guide d'installation détaillée sur le CD).



Une question ?

Support en ligne : www.speechi.net/support **ou email** : support@speechi.net.